苏州金米兰激光科技有限公司

激光机使用说明书



前	言	7
第一章	概 论	8
第二章	包装与配件单	9
2.	1 包装方式	9
2.	2 体积	9
2.	3 重量	9
2.4	4 配件	9
第三章	注意事项	10
3.	1 激光类型	10
3.	2 安全标准	10
3.	3 激光安全	10
3.4	4 电气安全	.11
第四章	工作原理	12
4.	1 技术描述	12
4.	2 产品描述	12
4.	3 激光机的基本结构	. 12
	4.31 控制系统内部结构	. 13
	4.32 与外部交互的电源接口、光电接口、USB 接口、	.13
	控制系统衡温系统	. 13
	4.33 光路部分内部结构	. 13
4.	5 性能指标	14
5.	1 开关机说明	. 15
	5.11 环境要求	.15
	5.11 开机顺序	.15
	5.12 关机顺序	. 15
	5.13 应急处置	. 15
5.	2 界面说明	. 16
	5.2.1 主界面	. 16
	5.2.2 关机键	. 16
	5.2.3 糸统上具栏	. 17
	5.2.4 系统信息栏	. 17
	5.2.5 对象添加栏	. 17
	5.2.6 倪图区	. 17
	5.2.7 编辑栏	. 18
	5.2.8 倪图上具栏	. 18
	5.2.9 用户包陆	. 19
5	5.2.10 顷码投刷	. 19
5 5	5	. 19
5.4	+ 义什昌埕	21
5.	7	.∠3 ??
	5.5.1 刚廷义计	.∠3 ∿∩
	5.5.2 归力又甘	. 24 25
5	5.5.5	. 23 25
3.	フ.キ 柳叶尓	3

5.5.5 撤消	
5.5.6 重做	
5.6 设置	
5.6.1 喷码参数	
5.6.2 流水线	
5.6.3 区域	
5.6.4 激光	
5.6.5 喷码模式	
5.66 日期/时间	
5.67 系统设置	
5.68 系统信息	
5.7 示例	
5.7.1 导入矢量文件	
5.72 添加文本	
5.8 随机码	
5.9 从文件导入防伪码	
5.10 添加条形码	
5.11 在线编辑功能	
第六章 日常维护	
6.1 聚焦镜的维护	
6.2 机器除尘	
第七章 故障排除	

L92 系列激光机使用说明书

V1.1-20140910



前 言

感谢您使用苏州金米兰激光科技有限公司提供的激光喷码机。

在本手册中,您可以看到许多信息以利于全面了解、正确使用和维护本机器,并确保机器的正确使用和稳 定工作。

关于本机器:

该机器由中外知名高校、科研单位专业研发,南京、苏州、张家港三地工程师、技师精心打造而成,真正 实现了国产机器在使用过程中的稳定性,易用性,实用性,在操作和维护上更为简单及便捷。

关于维护:

该机器售出开票之日起,一年内为保修期限,配件的人为损坏不属于保修范围。

关于本手册:

本手册之版权属于江苏张家港金米兰德龙机械有限公司,不允许复制或转让给第三方,除非我公司事前书面同意。

关于客户服务:

如果您需要订购产品、配件、耗材等,或者当您再产品使用过程中有任何疑问时,您可以通过以下方式进 行咨询、订购、报修:

全国免费服务热线: 400-887-4458

公司网站: http://www.4008874458.com

第一章 概 论

苏州金米兰激光科技有限公司的 "L92" 系列动态激光标刻机运用当今先进的控制原理,

通过自主开发的控制系统,集控制软件和硬件于一身,有机的将软硬件融合在一起,最大限度发挥设备的 潜能,以满足客户及市场的需求。L92 系列激光喷码机控制系统是在 91 系列的基础上研发的升级系统。运 用了触摸屏技术,使操作更简便,功能更强大,应用范围更广范。

"L92" 系列动态激光标刻机是一种在线流动标刻设备,可根据用户需要,在产品快速移动过程中, 进行划线式的无接触、无停顿的高质量的标刻,这种标刻已不仅仅意味着简单的标注日期和批号等信息内 容,由于其具有视觉及触觉的独特效果,加之字迹不可擦涂,因而具有较强的防伪、防串货功能,得到市 场的广泛的认同。

"L92" 系列动态激光标刻机的智能型软件操作系统,全中文界面,菜单层次分明、功能清晰明确, 易于学习和操作;软件的编辑功能强大,可方便的编辑文字、字母、数字及时间日期等信息,并可以对产 品进行记数,完全可满足日常工作中的需求;预设快捷按钮,功能强大,极其灵活、方便、实用;另外, 我们可以根据用户的个性化要求,单独改进软件系统。

目前支持的功能:

- 1. 触摸屏技术
- 2. 管道、线缆、食品、药品、医疗器械、电子行业均可以应用
- 3. 支持 windows 下的所有字体
- 4. 特殊字体的定制
- 5. 支持目前大部分的条型码
- 6. 支持仿伪码设计
- 7. 支持即时通迅
- 8. 在线喷印的实时同步
- 9. 支持喷印内容回溯
- 10. 按客户要求可以设计特色功能

"L92"产品除了具有功能完备的核心控制系统外,还集成了一批国内外的先进科技:采用国际先进的激光器、采用具有高速运算及超大存储能力的工控机系统、选用国内外先进可靠的扫描系统,确保长时间连续无故障生产,使整机的性能达到国际领先水平。

"L92"无需任何耗材,运行成本极低;

"L92" 系列动态激光标刻机外壳及激光头部分采用不锈钢材料,精心设计的防水、防尘、防磁、防 震等功能,整体防护等级达到 IP55,提高了对环境的适应能力。

请在使用和操作本设备之前,详细阅读本用户手册的各个章节。

第二章 包装与配件单

2.1 包装方式

本设备封装于纸箱内。

2.2 体积

纸箱体积 (mm): 960*840*605

2.3 重量

设备净重:主机和光路 80KG

2.4 配件

名称	数量	备注
激光器	1	•
主控系统	1	•
升降系统	1	•
说明书	1	•
工具包(常用内六角一套,保险丝,螺丝若干)	1	•
合格证	1	•
检验报告	1	•
旋转编码器	1	•
光电开关	1	Ø
旋转支架	1	Ø
冷却系统	1	O

注:带●为标配,带◎为选配。

第三章 注意事项

3.1 激光类型

根据激光管中光子传播的介质(气体,固体,液体等)和激发机制的不同,激光器分为不同的种类。 因此也包含不同的波长和能量的激光辐射。每种激光器的激光辐射危险程度也不尽相同。根据上述提到的 特征,激光器被分为4级,相应的说明如下。

一级: 拥有固有的安全特性或源于安全设计的激光器。

二级:输出的激光在可见光范围内(400nm ≤λ≤ 700nm)的低输出功率设备,并且可以工作在连续或脉冲 模式下。对于曝光时间多达 0.25 秒的设备,输出能量被限制在一级内;对曝光时间超过 0.25 秒的,限制 输出功率为 1mW。

三级 A: 输出功率多达 5mW 的 (CW) 连续激光器或 5 倍于 2 级限制的脉冲激光器以及光谱在 400nm 至 700nm 之间的激光器。考虑到其余光谱范围,其激光辐射应不超过一级产品的 5 倍。

三级 B: CW 激光器不能超过 0.5W,并且重复脉冲激光器的辐射能量应小于 105Jm-2 四级:超过三级 B 的高能量设备。

3.2 安全标准

打标系统符合基本的安全特征,但局部可能会超过激光安全标准。除了激光孔外,激光打标系统装备 应有相应的保护装置,以确保达到一级的人体可以承受的程度。

任何由二级,三级A、B 或四级激光器发出的光束的有效传播路径,都应该终止在有合适的反射率和 热性质的漫反射材料或能吸收的材料上。无论何时都应该保证激光束的传播路径高于或低于视线水平。

注意: 激光束要终止于某种漫反射材料。

振镜,透镜和光线分束器都应该牢固的安装并且保证在激光辐射时可以被控制,以防止来自三级B 或 四级

激光器的意外伪反射。

每种等级的激光器都有相应的危险控制程序:

二级和三级A: 只需要防止持续的直视激光束。短暂的直视并不危险。

三级B: 裸眼暴露在激光束的直射下或伪反射下是很危险的。为了防止这种情况,必须采取以下措施:

3.3 激光安全

(1) 激光束必须被限制在可控区域内。

(2) 激光束的有效传播路径必须终止于有合适颜色和反射率的漫反射材料上,以最小化其反射危险。

(3) 以上两点不能满足时,必须带上特殊的安全眼镜。

切勿用眼睛直视激光器出光孔,切勿把身体任何裸露的部分暴露在激

光器出光孔外

- **3.31** 四级激光束的直射,伪反射和漫反射均均可能造成人身伤害甚至发生火灾。因此除了上述预防措施之外,还要严格遵守以下规定:
- (1) 激光设备必须由专业授权人员安装,调试和操作。
- (2) 激光打标系统操作的地方必须用警告标识标出。
- (3) 激光束和入射区域必须用防护材料包围,以防止由少量红外激光辐射导致的不可视光谱内的伪反射。
- (4) 在场的人员要避开激光束的传播路径。

(5)在激光束传播路径的终点上必须使用碳板或其它足够厚的耐火材料。尽管如此仍然要警惕,因为一些材料的表面可能在长时间的照射下玻璃化,从而造成伪反射。

尽管在激光标记系统中采用了所有的安全设备,采取了所有的安全措施,最终用户在操作系统时仍然要戴 上安全镜以防止任何可能的散射。同时建议穿上对此辐射有较强抵抗力的棉质衣服。



AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT
OR SCATTERED RADIATION CLASS & LASER PRODUCT

3.4 电气安全

激光机产品对电源的要求较高,电压的波动不能太大,否则会影响设备的正常工作。因此,当车间内 或附近厂房内有较大用电设备时,应为该设备配备稳压电源;

当供电系统不能稳定供电时,需要加装 UPS 不间断电源对设备提供保护,否则经常出现突然断电现象可能会烧坏设备配件;

激光机产品使用前,一定要确认有安全的地线连接;

客户提供的供电系统一定要保证安全、可靠,设备插头与接线端之间要牢固,否则会产生打火现象, 将设备损坏。

因为激光器两端的电压高达几万伏,所以激光机内部的电气维修,客户不要自行处理,应由我公司的 服务工程师进行电气方面的维护及维修,如有特殊情况,必须经我公司的服务工程师授权,并在他们的指 导下进行,但要注意电气安全;



第四章 工作原理

4.1 技术描述

苏州金米兰激光技术有限公司通过多年的技术研发,开发出 L8, L9 系列多款激光机,包括水冷 CO2 激 光标记设备和半导体激光标记设备以及光纤激光机标记设备。这些设备被认为是标记解决方案中最先进 的,它提供了高质量的标记和低维护成本,事实上它不需任何耗材。激光系统可以在多种材料上标记,并 且效果出众。其中 L91 及 L92 系列激光机属于**光纤激光机设备**。

4.2 产品描述

光纤激光的辐射位于近红外区域。这种辐射可以进行光学调整。它通过聚焦透镜可以在很多种类的材料上聚焦并在一点产生很强的能量从而改变材料。在这些激光系统的设置中,光束是圆形的并且强度均匀。 激光的产生是受激辐射发光的现象。激光(LASER)是受激辐射的光放大的英文缩写。激光是通过光子辐射的连锁反应而放大的光,这个连锁反应的原理是这样的,由一个光子与原子的相互刺激产生两个辐射光子,这些光子又与其他原子相互刺激从而产生雪崩效应。这个原子激发系统需要有一个合适的外部能量供给以增加激光效应。

激光标记系统的电子控制系统包括I/O板,CPU和检流计控制伺服系统。另外,在设备内部,还有一个 交流—直流电源,它为所有的激光标记系统的电路部分和散热风扇供电。底部和外壳是由挤压铝材制成的, 这样更有助于散热。

苏州金米兰系列激光系统允许以静态和动态两种方式打印材料(如金属,木头和某些塑料)。

光纤激光的辐射波长基本上是1064nm。在频谱上处于红外区, 这意味着激光是不可见的。物镜会把光打到产品表面使标记成为可 能。

这种通过特殊激光系统发出的波长被列入警告标识中。眼睛会 被其严重损害。一切从光学器件反射的光都是危险的。

4.3 激光机的基本结构

根据以下图片中的介绍,可以了解到,整个设备共有5个部分组成, **升降架,控制系统,光路,振镜,场镜,**各部分的功能如下:

升降架: 连接光路及控制系统, 提供光路上下移动的能力。

光路:产生激光的部分,并自带了光路冷却系统。激光器在工作的时候会产生大量的热,通过自带的冷却系统可以保证整个设备可以长时间正常,稳定的工作。



控制系统: 设备的核心部分, 控制整个系统的工作方式, 实现客户打标的意图。在系统内可以实现内容编辑, 修改, 保存, 打标。控制系统内包含了电源系统, 控制模块,与电脑交互的 USB 接口, 与控制连接的 光电接口、控制系统内部的衡温控制系统。

振镜:根据控制系统提供的数据,按要求将光路产生的激光投射到需要的位置。

场镜:激光的出光口,将振镜投射过来的激光会聚,形成焦点,产生打标的能量。



4.4 激光机的基本工作原理

"L"动态激光标刻机是专门针对高速流动生产线上的产品进行矢量式连续刻标的设备。在产品运动的同时,激光器输出光能量,通过振镜系统定位,聚焦镜会聚光能量,在产品上刻出图案。



4.5 性能指标

激光类型	光纤激光	
标刻性能		
标刻范围	110×110mm (可选)	
焦 距	195mm (可选)	
行 数	标刻范围内任意行数	
字符高度	1.5mm-100mm (按标刻范围不同而不同)	
操作界面		
显示屏	分辨率 800×600 彩色液晶触摸屏	
语言	中文、英文	
输入设备	液晶触摸屏	
配置		
检测设置	光电传感器(可选), PNP/12V; 光电编码器, (Omron))
振 镜	CS8618	
冷却方式	空调制冷(可选)	
防护等级	IP55	
环境温度	$5^{\circ}C-45^{\circ}C$	
环境湿度	90%,不结露	
用电量	300W	

第五章 操作说明

5.1 开关机说明

5.11 环境要求

- 电源要求: 220V±10%, 50Hz, 10A;
- 要求独立的地线,必须良好接地;
- 稳压电源:电压要求控制在 AC 220V±2%, 50Hz;稳压电源功率: 2KW;
- 温度要求: 5~45℃;
- 若温度低于5℃,激光器将不会出光,此时可用电吹风向风扇吹出热风;
- 湿度要求: 5%~90%, 非结露;
- 场地面积: 1*1m, 地面要求铺地毯或地板革,胶垫;
- 设备安装好后,正常工作,不能经常移动.

5.11 开机顺序

- 开启控制系统总电源
- 等待系统启动完成后输入帐号,密码进入系统
- 帐号为大写英文字母 "USER", 初始密码与帐号相同
- 开启振镜电源

5.12 关机顺序

- 先停止打标工作,退出系统至主界面
- 关闭振镜电源
- 关闭控制系统主控电源
- 拔出电源插
- 给设备盖上防尘罩

5.13 应急处置

当遇有如下紧急情况时:

- 激光频繁不间断出光;
- 产品在激光头下方出现滞留时;
- 人员及其他设备被激光灼伤时;
- 电气发生故障时.
- 听到有异声
- 看到有火花

将所有电器按钮开关全部关闭,拔出电源插头

注:正常情况下,每个按钮开关请勿连续不间断进行开关操作,每次 开关请间隔至少10秒钟。



5.2 界面说明

5.2.1 主界面



5.2.2 关机键

关机键,能安全的关闭系统,且配合"电源控制板"能彻底关闭控制器电源。点击后弹出关闭系统对话框,选择 "YES"/"NO"关闭设备或取消操作。 若发生意外断电(直接切断电源),系统将自动记录断电前开启的喷码文件、喷码参数、及喷码计数等重要参数,再次开机时,自动恢复到断电时的现场。



5.2.3 系统工具栏

		*	الح الح
	新建文件		打开文件
	另存为文件		保存文件
*	删除工具	\checkmark	撤销/取消
	重做/重新	\mathbf{i}	设 置

5.2.4 系统信息栏



显示当前系统时间及当前喷码文件名称

5.2.5 对象添加栏

5.2.6 视图区



该区域显示喷码内容。注,要喷码的文件必须在喷码范 围内(虚线方框内)



5.2.7 编辑栏

C		
C		2
-	+	
+		
		1
尺寸×(毫)	e)	
尺寸Y(毫米	e) 📃	

Ç	逆时针旋转	\bigcirc	顺时针旋转	
	向上移动	Ļ	向下移动	
-	向左移动	-	向右移动	
V	水平镜像	2	垂直镜像	
+	自定义移动		移动到工作区 中心	
	复制	N	填充	
	单选/多选	10 -	选择移动的距 离(单位:mm) 或旋转角度 (单位:度)	
¥	文本编辑工 具(灰色为不 可编辑状态, 彩色为可编 辑状态)		对象列表	
	锁定与解锁X、Y 轴宽高比例	尺寸X(毫米) 30 尺寸Y(毫米) 31.6525	选定对象的 X 轴尺寸/选定 对象的 Y 轴尺 寸	
图层 0	● 修改对象的图层,可以设置不同颜色用来区分不同 的喷码参数			

5.2.8 视图工具栏

		0			
Ð	放大	工具	Q	缩小	工具
O	缩放到	工作区		缩放到近	先定大小

5.2.9 用户登陆

0 🗅 🕒 📮 🖪 🗶 🔦 🛪 🗴	2013-6-20 10:15 未命名	0	🔓 🖪 🗙 🗠 🤏 🗶	2013-6-20 10:15 未命名
			用户存入	¢ † 🤉
			用户省 USER -	
			き時	
			取消 至入	
	民寸×(毫米) 「 」 「 」			
	尺寸Y(毫米) 图 层	•		尺寸(毫未) 图 局 0 ·
	开始鸣两码	2		开始映码

正常开机后,液晶屏显示主界面,点击用户按钮,选择登陆用户名,输入密码登陆

本系统对用户开放了帐号: USER 密码: USER

5.2.10 喷码控制

开始喷码 进入喷码状态

5.3 输入法介绍





5.4 文件管理

ý 🛐	件管理	[] 退出
设备	文件路径: / 当前文件路径	
内部存储 SD卡 U 盘 存储设 备栏	 fonts logs cc.txt cc2.txt cc3.txt w outself.cnf 文件目录栏 	ご回上級目录 ご 打开文件夹 ご 新建文件夹 ご 重命名 ご 复制 ご 移动 ※ 別除
内部存储:己用?	空间 12%	可用空间:820.07 MB 总大小:930.60 MB

命令工具介绍:

- "返回上级目录":从子文件夹返回到它的上一级文件夹。
- ┢ "打开文件夹":打开当前选定的文件夹。
- **6**"新建文件夹":在当前目录下建立新的文件夹。
- "重命名":更改当前选定的文件夹或文件的名称。
- **"**复制…":将当前选定的文件夹或文件复制到指定目录。
- "移动…":将当前选定的文件夹或文件移动到指定目录。

"文件信息":查看当前选定文件的相关信息,包括"文件名称、文件大小、创建时间、最后修改时间
 和最后访问时间。

🗱 "删除":删除当前选定的文件夹或文件。



	文件管理	[] 退出	文件信息:
设备	文件路径: /喷码文件/A=08号流水线		选择需要读取文件信息的文件, 然后
内部存储 SD十 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 5 1 4 3 5 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	 № 2013.cnf 2号哄码机 2号哄码机 文件名称: 产品日期码.cnf 文件大小: 156.54 KB 创建时间: 2013年4月13日 21:36:48 修改时间: 2013年4月13日 21:36:48 访问时间: 2013年4月13日 08:00:00 关闭 	返回上級目素 打开文件夹 新建文件夹 重命名 重命名 重命名 重命名 重命名 重命名 文件 東京 秋助 文件 信息 業 期除	点击"命令工具栏"中的 记 文件信息 按钮,跳出来的窗口会显示该文件的信息。
so卡:己用空	间 13 可用空间 2件管理]:1.83 GB 总大小:1.84 GB 区 退出	
设备	文件路径: /咦码文件/A=08号流水线		删除:
内部存储 50中 30日 10登	 № 2013, cnf 2号咦码机参数, xml 第 产品日期 (1) 第 件品目期 (1) 第 項表要無除 "产品日期 (1) 第 項表要是除 "产品日期 (1) 	返回上級目衆 ガ开文件夫 新建文件夫 重命名 型 重約 ① 資物 夏朝 ① 資物 文件信息 業期務	选择需要删除的文件或文件夹,然后 点击"命令工具栏"中的"关酬除" 按钮,在跳出的询问窗口中点击"是" 即可完成。
SD卡:己用空	间 1% 可用空间]:1.83 GB 总大小:1.84 GB	
		2013-6-20 14:52 除命名	5.5 系统工具栏 5.5.1 新建文件
	? 是否保存当前的项目? 是(Y) 否(N) 尺寸 尺寸 风寸		 "新建"用于新建一个空白工作 空间以供添加喷码内容。点击"新建" 时,软件将会关闭您当前正在编辑的 文件,同时建立一个新的文件。
2 CNF-01		开始喷码	

て件信息:





- [] :	打开文件		
设备	文件路径: /喷码文件/A-08号流水线		
	Clefine-C130咦码机	返回上级目录	
内部存储	2013.cnf	17开文件夹	
SD	♪ 产品日期码.cnf	新建文件夹	
SD卡		■ 重命名	
□ 盘		复制	
		移动	
		() 文件信息	
		彩 制除	
文件名称 7	→ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		
文件过滤	喷码项目文件(*.cnf)	▼ 取消	
	文件另存为		553 保友及星友为
 设备	文件另存为 文件路径: /		5.5.3 保存及另存为
 设备	文件另存为 文件路径: /	返回上级目录	5.5.3 保存及另存为
设备 次备 内部存储	文件另存为 文件路径: /	◎ 返回上级目录 ○ 打开文件夹	5.5.3 保存及另存为
し 设备 の部存储 55	文件另存为 文件路径: /	返回上级目录 打开文件夹 新建文件夹	5.5.3 保存及另存为 "保存"以当前的文件名保
设备 设备 防部存储 SD卡	文件另存为 文件路径: / fonts logs ing的文件 ing outself.cnf	返回上级目录 ガ开文件夹 新建文件夹 重命名	5.5.3 保存及另存为 "保存"以当前的文件名保 存当前喷码文件, "另存为"用
设备 ○	文件另存为 文件路径: / ■ fonts ■ logs ■ 喷码文件 ♪ outself.cnf	返回上级目录 ガ开文件夹 新建文件夹 重命名 資制	5.5.3 保存及另存为 "保存"以当前的文件名保 存当前喷码文件, "另存为"用 来将当前喷码文件保存为另外一个文
设备 改备 [0]世纪存储 SD-〒 □ 盘	文件另存为 文件路径: /	返回上級目录 近打开文件夹 ● 新建文件夹 ● 重命名 ● 夏制 ● 移动	5.5.3 保存及另存为 "保存"以当前的文件名保 存当前喷码文件, "另存为"用 来将当前喷码文件保存为另外一个文 件名。两者都实现保存文件的功能。 如果当前文件已经有了文件名,则
よい していた していた していた していた しいた しいた しいた しいた しいた しいた しいた し	文件另存为 文件路径: /	返回上級目录 近打开文件夹 ご 新建文件夹 重命名 2 夏制 ② 文件信息	5.5.3 保存及另存为 "保存"以当前的文件名保 存当前喷码文件, "另存为"用 来将当前喷码文件保存为另外一个文 件名。两者都实现保存文件的功能。 如果当前文件已经有了文件名,则 "保存"命令以该文件名保存当前喷
设备 改备 SD-〒 U 盘	文件躬存为 文件路径: / ■ fonts ■ iogs ■ 喷码文件 M outself.cnf ■ 输入文件名	 返回上级目录 打开文件夹 新建文件夹 重命名 夏制 夏制 資かれ 文件信息 () 文件信息 () 加除 	5.5.3 保存及另存为 "保存"以当前的文件名保 存当前喷码文件, "另存为"用 来将当前喷码文件保存为另外一个文 件名。两者都实现保存文件的功能。 如果当前文件已经有了文件名,则 "保存"命令以该文件名保存当前喷 码文件,否则将弹出文件对话框,要
读备 读音	文件弱存为 文件路径: / ■ fonts ■ logs ■ 喷码文件 ♪ outself.cnf 輸入文件名	返回上级目录 折开文件夹 分 新建文件夹 重命名 夏制 文件信息 文件信息 業 删除	5.5.3 保存及另存为 "保存"以当前的文件名保 存当前喷码文件, "另存为"用 来将当前喷码文件保存为另外一个文 件名。两者都实现保存文件的功能。 如果当前文件已经有了文件名,则 "保存"命令以该文件名保存当前喷 码文件,否则将弹出文件对话框,要
↓ 设备 ↓ 设备 ▶ 前部存储 ▶ 50 卡 > ○ 血 > ○ 血 文件名称 (文件之滤	文件弱存为 文件路径: / ● logs ● 喷码文件	返回上级目录 折开文件夹 ● 新建文件夹 ● 重命名 ● 夏制 ● 文件信息 ★ #除 ● ● 取消	5.5.3 保存及另存为 "保存"以当前的文件名保 存当前喷码文件, "另存为"用 来将当前喷码文件保存为另外一个文 件名。两者都实现保存文件的功能。 如果当前文件已经有了文件名,则 "保存"命令以该文件名保存当前喷 码文件,否则将弹出文件对话框,要 您选择保存文件的路径以及提供文 件名。无论当前文件是否有文件名,

框,要求您提供新的文件名以供保存,此时,旧的文件不会被覆盖。

5.5.4 删除

★ "删除"用于删除选定的对象

5.5.5 撤消



撤销/取消前一个操作

5.5.6 重做

	-	
-		
-	21	

● 重做/重新执行上一个撤销的操作

٢		10:15
Abc		
\bigcirc		
		尺寸×(毫米)
<mark>2</mark>		开始喷码

5.6 设置

"设置"用于进行系统参数的设置。您可以使用该命令来设置程序运行时的一些特性,包括显示、用户等。

点击"设置"弹出对话框。 在该对话框中,您可以设置喷码 参数、流水线设置、镜头校正、 激光器类型及设置、喷码模式设 置、日期/时间、用户及权限管理、 系统信息及设置等。

📈 дд				区退出
₩ 喷吗参数	参数		m P 4 k b kn	
■ 流水线	0		图层远洋妆钮	
■ 区域				
■ 激光	喷码速度(毫米/秒)	10000		
■喷码模式	跳转速度(毫米/秒)	10000		
■日期/时间	功率(%)	100		
■ 用户管理	频率(KHz)	5		
■权限管理	脉冲宽度(微秒)	10		
■ 系统设置	开光延时(微秒)	30		
■ 系统信息	关光延时(微秒)	150		
	喷码延时(微秒)	300		
	拐角延时(微秒)	170		
	跳转延时(微秒)	200	设为默认参数	

5.6.1 喷码参数

分层参数:每种颜色代表一种参数,不同颜色仅用来区分不同的喷码参数,并非喷码出来的颜色。 当前选择图层:表示当前所选择 需要修改的笔号的颜色。 图层选择按钮:用户需在"图层 选择按钮"选择需要修改参数的 对象所对应的颜色来进行参数的 修改。

📈 设置				已退出	🔀 设置		已退出
 ■ 喷吗参数 ■ 流水线 ■ 区域 	参数 0 4	1 2 3 5 6 7			Ⅲ 喷吗参数 Ⅲ 流水线 Ⅲ 区域	参数 开光起时	
■激光 ■ 喷码模式	喷码速度(毫米/秒) 跳转速度(毫米/秒)	10000			■ 激光	·····································	
■日期/时间	功率(%) 频率(KHz)	100			■ 代码模式	7 8 9	
■ 用戶管理	脉冲宽度(微秒)	10			用户管理 個 权限管理	1 2 3 DEL 《确定	
系统设置 系统信息	关光延时(微秒)	150			 系统设置 系统信息 	0 +/- <	
	喷码延时(微秒) 拐角延时(微秒)	300 170				喷码延时(微秒) 300 拐角延时(微秒) 170	
	跳转延时(撤秒)	200	设为默认参数			跳转延时(微秒) 200 设为默认参数	



喷码速度:

定义:(单位为 mm/s),为扫描头内部 X.Y 两路振镜在出光喷码时所摆动的速度。范围为(1---20000mm/s)。 初始值:可设为 10000mm/s。

用法:调整速度时要注意与功率大小,频率高低有对应关系,速度越快,频率则应该越高。 参数特征:它直接影响到工作效率。值越大,喷码所需的时间越快;值越小,喷码所需的时间越长。

跳转速度:

定义:(单位为mm/s),扫描头内部 X.Y两路振镜在跳转时所摆动的速度。范围为(1-2000mm/s)。 初始值:可设为10000mm/s。

用法:这一个参数主要是在控制喷码字符或图案时笔划与笔划之间跳转的速度。即喷码完一个字符或笔划 最后一点,振镜转到下一个字符起笔点或笔划起笔点所移动的速度,这中间是不出激光的。 参数特征:该参数与"喷码延时"、"跳转延时"参数相互配合可以调节喷码字符起笔的效果。

功率:

定义:(单位为%),激光的相对功率(实际功率取决于激光器的能量大小),范围为(1%-100%)。 初始值:可设为40%

参数特征:在其他参数不变的情况下,值越大所出的能量越大,所喷码的效果颜色重,痕迹深。

频率:

定义:(单位为 KHz),为单位时间的脉冲数,即每秒钟出光的光点个数,范围为(20KHz--500KHz)。 初始值:可设为 20 KHz。 用法: 值越大,表现在单位长度内光点排列的个数越多,越紧密。适合的光点间距有利于效果的调节。 参数特征:在其他参数不变的情况下,频率越低,峰值功率越高,对材料有更好的直接气化效果;高频表 现出来的光能效应更接近平均功率,即反应为更多的热效应。

脉冲宽度: 激光功率维持在一定值时所持续的时间。 参数特征:在同等频率下,设定的值越大,峰值功率越小。

开光延时:

定义:(单位为μs),针对激光器的延时,激光延迟开启以等待振镜完成指令,(范围为-2000-2000μs)。 初始值:可设为30µs。

用法: 因为振镜从当前停留点跳转到下一个字符或图案起笔的位置这一过程中,振镜对位置信号的响应会 滞后于系统所发出信号的时刻,所以必须将激光延迟开启以等待振镜跳转到相应的位置再出激光,此项设 定与激光器的响应时间有关,通常,该值应该调为正值,但当激光器的出光响应时间大于振镜的响应时间 时,该值应该调为负值。

设置适当的开光延时参数可以去除在喷码开始时出现的"重点"或"拖尾"现象,但如果开光延时设置太 大会导致起始段缺笔的现象。

关光延时:

定义:(单位为µs),针对激光器的延时, 激光延迟关闭以等待振镜响应最后的位置指令,范围为 $(-2000-2000 \,\mu\,s)$.

初始值: 可设为 200 μ s, 若选择的振镜足够快或喷码速度调整得足够慢,则可将该值调得更小。

用法:因为激光器对"关光"指令的响应时间远比振镜对"终点位置"指令的响应时间要短,所以必须将 激光延迟关闭以等待振镜走到响应的位置。此项设定与喷码速度有关,需配合你所设定的喷码速度。设置 适当的关光延时参数可以去除在喷码结束时出现的不闭合现象,但如果关光延时设置太大会导致结束段出 现"重点"现象。

喷码延时: 定义:(单位为µs),即走笔延时,是对振镜信号的延时,走笔最后一点 发出以后到跳转第一点发出之前的延时。 参数特征:此延时设置过小,会产生"拖尾"现象,上一末笔结束到下 笔起笔之间出现甩点现象; (红色箭头为喷码延时) 设置值过大会严重增加喷码时间,具体值因材质而定。 跳转延时: 激光在字与字之间跳跃所需延迟的时间

参数特征:此延时设置过小,会漏光,末笔结束到下一笔起笔之间 出现

甩点现象:

设置值过大会影响喷码时间,具体值因材质而定。

拐角延时:

定义:(单位为µs),字符拐角处振镜信号的延迟时间.(范围为 30-200)。

初始值: 可设为150µs.

用法:字符转角或圆弧线条激光喷码所需延迟的时间,此项设定若未设定适当,则在字的转角或圆弧线条处 会有焦黑的情况发生,所需的延迟时间会因喷码材质及喷码速度而有所不同。



(红色箭头为跳转延时)



参数特征:这一个参数主要是在控制激光喷码字符或图案时,拐角的延迟时间。此参数若是设定时间太长时,会造成激光喷码字符或图案在拐弯的地方有黑点或是拐角的颜色比直线要深。此参数若是设定时间太短时,会造成激光喷码字符或图案在拐弯的地方是圆角,这一个参数的设定时间与喷码速度有关联,喷码速度越快所需的拐角延时越大。

下面我们来实际调整一套参数:

新建一个喷码文件,添加一个固定文本,文本内容为"TEXT"字体为TXT.SHX字体,尺寸设置为50x11.8mm 用箭头来模拟激光喷码的方向。

喷码此文本,观察喷码出的字母每一线段开始端的线条,可能会有 以下几种情况:



第一种:开始端一段线条未出光(红色线为未出光线段),如下图。这是由于开光延时过大造成的,需要将开光延时调小;

第二种情况:开始端一段线条出现了如图所示的"重点"现象,即开始段激光重了。这是由于开光延时过 小造成的,需要将开光延时调大;

第三种情况:线条长短合适,并且也没有出现第二种情况的"重点"现象,这就是我们所需要的情况,此时的开光延时是比较合适的。

调节关光延时: 同样喷码上面做的文本,此时观察喷码出的字母每一线段结束端的线条,可能出现有以 下三种情

况,类似于开始段。



第一种:结束端一段线条未出光(红色线为未出光线段),如下图。这是由于关光延时过小造成的,需要 将关光延时调大; 第二种情况:结束端一段线条出现了如图所示的"拖尾"现象,即结束段激光重了。这是由于关光延时过 大造成的,需要将关光延时调小;

第三种情况:线条长短合适,并且也没有出现第二种情况的"拖尾"现象,这就是我们所需要的情况,此时的关光延时是比较合适的。

由于不同的厂家采用的激光器和振镜各不相同,性能也千差万别,还有就是喷码材质的不同,有时无论如 何修改开光延时和关光延时,都不能使得线段的长度合适,并且线条不是直线。此时就会出现另几种情况:



第一种情况:开始段线条变形,此时可将跳转延时加大。

第二种情况:结束段线条变形,此时可将喷码延时加大。

第三种情况:开始段和结束段线条都没有变形,此时两种延时参数值正好。只要保证线条不变形的情况下 喷码延时和跳转延时的值越小越好,该两种延时参数值太大,虽然线条正常,但会影响喷码的效率

调节拐角延时:

新建一个喷码文件,添加一个固定文本,文本内容为"A4"字体为TXT.SHX字体,尺寸设置为24x12.7mm 喷码此文本,观察字体的边角,可能会出现以下三种情况:



第一种情况:如上图,本来应该为尖角的图形变成了圆弧角,这是由于拐角延时参数值太小造成的,此时 应加大拐角延时参数值。

第二种情况:如上图,本来应该为尖角的图形虽然是尖角,但是直角的顶点被激光重了,这是由于拐角延时参数值太大造成的,此时应该减小拐角延时值。

第三种情况:如上图,本来应该为尖角的图形是尖角,同时也没有出现顶点为重点的现象,这就是拐角延 时参数值较为合适的情况。

以上几个参数值设置完成之后,就可以使用此组参数进行喷码工作了。设定好的参数最好不要再修改,因 为修改后,喷码的效果可能会有变化。用类似的方法可以建立其它的喷码参数,并将其保存起来。以后就 不再需要每次都修改参数,直接选中需要的喷码参数名称就可以了,这样就减少了大量的重复性的工作, 提高工作效率。

5.6.2 流水线

>	💊 设置					[] 退出
111 時	明参数	「流水线方向 —				
IT .::2	ī水线			J		
	【域					
	忧	○ 从左到石	○ 从石到左	○ 从上到下	○ 从下到上	• 1号止」
國防	码模式	□优化喷码顺序				
	期/时间	┌□ 测速编码器 -				
日月	1户管理	编码轮直径(毫)	₭) 96			
1 0	限管理	线数	1000			
至 系	统设置	采样时长(毫秒)	1000			
至 系	、统信息		18			
		流水线速度(毫;	朱/秒) [10			

从右到左	从左到右	从上到下	从下到上	停止	A到B的距离除以 A到B的时间等于 流水线的速度
688 · · ·		885	1000-		

优化喷码顺序:

除"停止"模式外,勾选该选项以后,软件会对当前喷码内容做顺序优化处理。



图 1: 流水线从左到右时优化后的喷码顺序。 图 2: 流水线从右到左时优化后的喷码顺序。 图 3: 流水线从上到下时优化后的喷码顺序。 图 4: 流水线从下到上时优化后的喷码顺序。

测速编码器:

若生产线安装了测速编码器则应勾选了此项,使用硬件自动匹配生产线速度。若生产线没有安装测速编码 器则不要勾选了此项,直接在下面的"流水线速度"栏填写生产线的速度值。 编码轮直径:(单位:毫米)测速编码器测速轮的直径。 线数:(单位:线)测速编码器每旋转一整圈输出脉冲的个数。

采样时长:(单位: 毫秒)编码器测速时每次采样的时长。推荐值为: 500-1000ms。

流水线速度:

若生产线没有安装测速编码器,在"流水线速度"栏填写生产线的速度值,系统会把该生产线当成匀速处理,生产过程中加快或减慢速度都应该相应的修改该值的大小。 请注意速度的单位为:毫米/秒。

5.6.3 区域

📈 设置			📴 退出
■喷吗参数	图形区域		
■ 流水线	区域尺寸(毫米)	100	● 振镜1=× ○ 振镜2=×
111区域	_ 矫正		
圖 激光		振镜1 🗌 反向	振镜2 🗆 反向
■喷码模式	桥正系数	0	0
■日期/时间	错切矫正系数 🛄	0	0
🏼 用户管理	梯形矫正系数	0	0
■ 权限管理	比例矫正系数 💢	1	1
■系统设置	⊂指引光		
₩ 系统信息		×	Y
	比例调节系数 💢	0	0
	偏移调节系数	0	0
			参数导入 参数导出

区域尺寸:工作区域的尺寸大小,一般设置为镜头对应的实际最大标刻范围

如: F=160 镜头范围应该设置为 120mm 左右, F=254 镜头范围应该设置为 180mm 左右。

振镜 1=X:表示控制器的振镜输出信号 1 作为用户坐标系的 X 轴。

振镜 2=X: 表示控制器的振镜输出信号 2 作为用户坐标系的 X 轴。

校正:

振镜信号线的校正:

新建一个喷码文件,添加一个固定文本,文本内容为"TEXT"字体为TXT.SHX字体,尺寸设置为50x11.8mm 点击"开始喷码"-"软触发"查看喷码出来的字体方向是否正确。正确的为: \[\[\] \[\]

如果出现如右图第一种情况时,则应该选择振镜 2=X 如果出现如右图第二种情况时,则应该勾选振镜 1 的反向 如果出现如右图第三种情况时,则应该勾选振镜 2 的反向



喷码尺寸的校正:

新建一个喷码文件,导入一个正方形的 PLT 文件,修改尺寸为镜头"区域尺寸"的 70%

枕形校正系数:

设定矩形框的四个顶点分别为 A、B、C、D 校正方法: 首先看两条竖线即 AC 线和 BD 线是否是直线,如果出现如右图第一种情况,则将 X 轴对应振镜的系数改小:如果出现第二种情况,则将 X 轴对应振镜的系数改大。

然后再看两条横线即 AB 线和 CD 线是否是直线,如果出现如右图第一种情况,则 将 Y 轴对应振镜的系数改小; 如果出现第二种情况, 则将 Y 轴对应振镜的系数改 大。

错切校正系数:

设定矩形框的四个顶点分别为 A、B、C、D,测量虚线 AD 与 BC 两条线的长度 校正方法:

如果出现如右图第一种情况即 AD 线的长度大于 BC 线的长度,则将 X 轴对应振镜 的系数改小;如果出现第二种情况,则将 X 轴对应振镜的系数改大。

如果出现如右图第一种情况即 AD 线的长度小于 BC 线的长度,则将 Y 轴对应振镜 的系数改小:如果出现第二种情况,则将Y轴对应振镜的系数改大。

梯形校正系数:

设定矩形框的四个顶点分别为 A、B、C、D 校正方法:

首先测量两条横线即 AB 线与 CD 线的长度,如果出现如右图第一种情况即 AB 线的 长度大于 CD 线的长度,则将 X 轴对应振镜的系数改小:如果出现第二种情况,则将 X轴对应振镜的系数改大。

然后测量两条竖线即 AC 线与 BD 线的长度,如果出现如右图第一种情况即 AC 线的 长度小于 BD 线的长度,则将 Y 轴对应振镜的系数改小;如果出现第二种情况,则将 Y轴对应振镜的系数改大。

比例校正系数:

设定矩形框的四个顶点分别为 A、B、C、D















D

Y

С



校正方法:

首先测量横线即 AB 线或 CD 线的长度,如果测量的值小于设定的值,则将则将振镜 1 的系数改大,反之则改小。

然后测量竖线即 AC 线或 BD 线的长度,如果测量的值小于设定的值,则将则将振镜 2 的系数改大,反之则 改小。

参数导入、导出:

镜头参数校正完毕以后可以将参数导出,以便今后可以快速的导入。

5.6.4 激光

📈 设置		区退出
■喷吗参数	┌ 激光器类型	
■ 流水线	CO2 VAG V	
₩ 区域	□ 预电离	
■激光	脉冲宽度	
■ 喷码模式		
🖩 日期/时间	【1】 区变微元器失望会使部分参数恢复为款认. 是否确定要改变激光器类型?	
■ 用户管理	□ 首脉冲:	
■权限管理	超知切率 3	
₩ 系统设置	功率增量 5 %	
₩ 系统信息		
	功率限制 80 %	

激光器类型:

CO2: 表示当前激光器类型为 CO2 激光器 YAG: 表示当前激光器类型为 YAG 激光器 IPG: 表示当前激光器类型为 IPG 光纤激光器 SPI-G3: 表示当前激光器类型为 SPI 光纤激光器

📈 设置	E iz	邀出 激光器类型选择:
■ 喷吗参数	~ 激光器类型 ● CO2 ○ YAG ○ IPG ○ SPI_G3	首先点击 ^{, 幽激光} , 在激光器类型处
	□ 预电离	点击相应的激光器类型,在弹出的"警示"对话框中占击"Yes"确定改变激
■ 激光 ■ 喷码模式	脉冲宽度 1 微秒 脉冲频率 5 KHz	光器类型或点击"No"取消更改。
₩日期/时间		
₩ 用户管理		CO2 激光器
用户管理 如权限管理 系统设置	 □ 首脉冲抑制 起始功率 → 3 功率 增量 5 % 	CO2 激光器 预电离: 有些厂家 CO2 激光器需要此信号才
Image: Image of the second	□ 百脉冲抑制 起始功率 5 % 功率增量 5 % 功率限制 80 %	CO2 激光器 预电离: 有些厂家 CO2 激光器需要此信号才 能正常工作,比如美国 SYNRAD 公司的 激光器

首脉冲抑制:

此功能是为了解决在 CO2 设备上喷码时,激光首点功率太强,在开始喷码时引起"首点重"的现象。

功率限制:

有些厂家 CO2 激光器规定给定频率的占空比不能大于一定的值,则可以在此对占空比作限制。如:相干公司 G100 激光器的规定占空比不能大于 60%,这时,我们可以在此输入 60。



YAG 激光器

电流模拟口信号输出:该设定对应控制器 DB37 第4脚输出 0-5V 或 0-10V 电压,用于使用模 拟电压控制激光电流。请根据激光电源指定的 范围选择电压的范围。

频率模拟口输出:该设定对应控制器 DB37 第 6 脚输出 0-5V 或 0-10V 电压,用于使用模拟电 压控制 Q 驱动器输出频率。请根据 Q 驱动器指 定的范围选择电压的范围,通常为 0-5V。

IPG 激光器

MO 信号: IPG 激光器需要 MO 信号在出光信号 打开前打开,所以这里需要加上一个 "MO 延 时",该值设置过小会导致喷码内容前一部分 不出激光,该值设置过大会导致喷码时候过 长,推荐的延时值为 7ms。

SPI_G3 激光器

波形:用来调整激光器输出激光在不同频率下的输出波形,包括激光的峰值能量及脉冲宽度,具体参数请参照SPI说明书的波形对照表,若无特殊要求,请将此值设为"0"。 Simmer:用来调整 SPI 激光器的功率放大器的预电流。若无特殊要求,请将此值设为40%。

5.6.5 喷码模式



触发电平:用来选择外触发输入是高 电平还是低电平触发,且两种触发方 式都是边沿触发(即上升沿或下降沿 触发)。

普通模式:

通常生产线上最常见的一种喷码方 式,支持单一外触发信号,每次触发 都将绘图区的所有内容全部喷出。 探头距离:外触发传感器与喷码第一 个字符之间的距离。注:外触发传感 器可以与喷码位置相距最多不能超过 8个产品的距离,推荐安装在喷码区域 之外,2个产品之内。



💥 设置		区退出	
 → 设置 → 吸码参数 → 流水线 → 区域 → 激光 → 動光 → 助光 → 助光	●高电平融发 ○ 低电平融发 ○ 低电平触发 ○ 低电平触发 ○ 低电平触发 ○ 低电平触发 ○ 個 同隔距离(毫米)		管"行间重注上离度线管喷隔复:次的。

管线模式:

"管线模式"用于在线材及管材上进 行喷码。

间隔距离:喷码内容在线材或管材上 重复喷码的间隔距离。

注:该距离是当次喷码的第一个字与 上次喷码第一个字之间的距离。该距 离的值应大于一次完整喷码的总长 度。



苏州金米兰激光喷码机说明书

5.66 日期/时间

用于设置系统的日期和时间。

时间设置:

点击"小时""分钟""秒钟"进行修改,然后



日期设置:

月份:点击"月份",再点右下角"三角形" 在一至十二月间选取相应的月份。

年份:点击"年份",再点右侧两个"三角形" 加减数值,或再点击数值直接输入相应年份数

值,然后点击 设**置日期** 确定修改。

5.67 系统设置

屏幕亮度:

正常时亮度:即正常工作时屏幕的亮度百分比 值(范围为 50-99)

屏保时亮度:即屏幕保护模式时的亮度百分比 值(范围为1-99)

屏幕保护:

屏保文字:可输入任何文字,在进入屏保模式 后所输入的文字将在屏幕上显示。

字体大小:设置屏保文字的大小。

设置完成后可点击"应用并预览"进行预览。

触屏校准:用于在触摸屏点击发生偏差时校准 触摸屏。

网络设置:

本设备可进行组网运行,在操作室可对设备进 行一些必要的操作。

IP 地址:手动分配一个局域网 IP 段中的 IP 号

给设备使用。

子网掩码:通常为: 255.255.255.0

网关:请填写局域网路由器的 IP 地址。

MAC: 网卡号, 若预设值与本局域网内的任何一台主机不重号就无需更改, 若有重复(同一局域网有两台以上本控制系统)时请随意更改其中的几个数字即可。

喷码参数					
流水线	18.	+K	MI	东南	出出出
EM	TE	L:4008874458	Http:/	/www.4	008874458. com
ant.	THANK				
國務模式	の/H盤木三版 电话: 086~4 地址: 苏州高	元科技有限公司 1009874458 期区留学生创业团、南	京汤山科拔创		
日明/时间	网社: www. 邮箱: 18806	4008874458, com			
用户管理					
■用户管理 ■ 税限管理	主板型号	CNF=130			
】用户管理 【权限管理	主板型号 硬件版本	CNF=130 2,5			
■用户管理 和限管理 系统设置	主板型号 硬件版本 软件版本	CNF=130 2, 5 2, 0, 3L1(4051)	5)		
 用户管理 初訳管理 系统设置 系统设置 	主板型号 硬件版本 软件版本 主板号	CNF=130 2,5 2,0,3L1(4051 C814-4029	5)		
■用户管理 初時間管理 系统投費 並系統投費	主板型号 硬件版本 软件版本 主板号 序列号	CNF-130 2,5 2,0,3L1(4051) C814-4029	5)		输入序列终

5.68 系统信息

输入序列号:序列号输入按钮。

系统升级:可使用原厂提供的升级包对软件进行升级。

升级过程:

- 1、 将放有原厂升级文件的U盘或SD卡插到 控制器上。
- 2、 点击"系统升级"
- 3、选择升级文件并打开。



4、点击"确定"重启软件。

■ 咦吗参数			
] 流水的		71458	
区域		01.35	
■ 激光		升级包 0.0.13 (2013-06-04 17:3	5)
■ 咦码#	升级(1/2)	2000 × 20000 × 20000 × 2000 × 2000 × 2000 × 2000 × 2000 × 2000 × 2000 × 2000 ×	
日期,			
■ 用户:		确定	
1 七日秋日	encrypt_qma	rk_bin	
■系统:		100%	
3系统信息	设备号	C813-0108	
	序列号		输入序列号
		A day the second	TT CALIFY OT

升级完成,点击"确定"重启软件。

5.7 示例

编辑信息内容: "LOGO+苏州金米兰激光科技有限公司+GB/T18742.2 S3.2 dn20 x en2.8+日期+时间+记 米+班组"

5.7.1 导入矢量文件



1 县入矢量文件

用于打开一个保存在存储器上的 ".plt"文件。点击"导入"后系统 将会出现一个导入文件的对话框,要 求选择需要导入的文件。在"设备" 栏选择相应的存储设备,选择相应文 件路径,选择后缀名为".plt"的文 件点击"打开"将文件载入工作区域 内



Abc _{文本}		🗙 取消	✓ 确定
て本内容		字高(毫米)	10
		字宽系数	1
		间距(毫米)	0
² 体 TXT.SHX	浏览	行距(毫米)	0
·存到文件	浏览		
	Aby 上移 Aby 下移		▲ 固定文本
	▲▲ 编辑		〕时间
	▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	0	0 序列号
			一随机码
			从文件导入
	□ 保存到文(件	
	🗆 时间戳		

点击右侧"文本类型"添加相应的 文本类型。

固定文本:喷码过程中文本是固 定不变的。

日期: 喷码过程中自动根据系统 日期改变的文本

时间:喷码过程中自动根据系统时间改变的文本

序列号: 喷码过程中按固定增量 改变的文本。

随机码:喷码过程中系统自动随 机生成的文本。

从文件导入:喷码过程中从文本 文件中一行一行读取要加工的文本。 **上移/下移:**将选定的文本向上

移动,即调整文本间的先后顺序。

保存到文件: 勾选后能将喷码内容记录到一个. txt 的文件中。

时间戳: 勾选后能在记录喷码内容的. txt 的文件中每一条记录前加上喷码时间(年月日时分秒)。

Abc _{文本}	🗙 取消	text 固定文本
文本内容 TEXT	字高(毫米) 10	固定文本:
之 休 Dan Vian of	字宽系数 1 间距(毫米) 0 行距(毫米) 0	点击 ^{[1] 面定文本} ,左侧栏自动生成一
保存到文件	》览	个"固定文本"项,其内容默认为
text 固定文本:TEXT	L移 L移	"TEXT"。
	Abg 下移	
	9月 编辑 回 时间	选择"文本内容"后双击文本窗口,
	▲ 删除 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	使用弹出的软键盘对文本内容进行
	随机码	编辑。
	10000000000000000000000000000000000000	点击字体右侧的"浏览"可以更改当
		前文本的字体。

字高:当前所显示文本字体的高度。 **字宽系数:**字体的高与宽的比例,即(宽÷高)。 **间距:**字与字之间的距离。 **行距:**行与行之间的距离。



.

 $\langle \nabla \rangle$

100

Δ

字体预宽

单线字体 TTF 字体

🛄 Dan×lan, csf 🚑 romans.shx A TXT, SHX 🛕 中文_仿来, SHX ▲ 中文_单线_SHX

金米兰激光喷码

本系统设置有两种类型的字体库:单 线字体和 TTF 字体。若需要添加字体, 请使用 U 盘将字体文件拷贝到"内部 存储"的"fonts"目录下。

单线字体一般以 SHX 字体为主, 且在 中文字体里面不包含字母和数字及标 点符号: 而在英文字体里面是不包含 中文字符。

单线字体中以"CSF"为后缀的字体是 本系统专用字体,这类字体包含了中 文、英文、数字及标点符号,且中文 字体与英文字体的字高是一样的。 TTF 字体一般以双线字体为主。

注: 在选择字体的时候预览框里面不 显示内容的字体表示该字体里面不含 所需要的字符,需要换成另外的字体, 否则工作区将不能显示该字符。



			2	014/05/2	6		
	-/	月	-/	B	•	无	•
预置格 式	e ———]			
年/月	/8	11/1 11/1			日期偏移(天)	0	
年-月	-日					★ 前置零	
月/日							
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	年XX月XX日						
第XXI	問						
生产日	日期年/月/日						
生产日	日期 年/月/日 合	格					
	1-++						

15 日期

_日期码:

日期码是喷码过程中系统自动读 取日期信息的文本。当用户选择了日期 码时在文本对话框中会自动显示出日 期码的参数定义,

年-**2013**:使用当前系统时钟的年 份作为对应文本,格式为4个字符。

年-13:使用当前系统时钟的年份 作为对应文本,格式为2个字符,只取 年份后两个数字。

月一01:使用当前系统时钟的月份 作为对应文本,格式为2个字符。

月一Jan: 使用当前系统时钟的月 份作为对应文本,格式为英文单词简

写。

日一06: 使用当前系统时钟的每月中的日作为对应文本,格式为2个字符。

周-19:使用当前系统时钟的当前这一天是本年的第几周为对应文本,格式为2个字符。(1月1日-1月7日为01,1月8日-1月14日为002,以此类推)

日期偏移:

当我们需要喷有效日期时,可能用到"日期偏移",单位为"天"。

如:有一个产品有效期是180天。那么我们要喷有效日期时则应在"年"、"月"、"日"这三个日期码的"日期偏移"都填上180。否则将不能显示需要的日期或不能正常随系统日期跳动。

			MARK MARK	
	15:04	:16		
(24n) • :				
置格式		BTEDAM	AM	
时:分:秒		HARKON I		
时:分		时段PM	PM	
AM 时:分			★ 前置零	
上午 时:分				
AM 时:分:秒				
上午时:分:秒				
上午 时:分:秒				
上午时:分:秒				
上千时:分:秒				

时间 时间码:

小时-24:使用当前系统时钟的 小时作为对应文本,时间格式使用24 小时制。

小时一12:使用当前系统时钟的 小时作为对应文本,时间格式使用12 小时制。

分钟:使用当前系统时钟的分钟 作为对应文本。

秒:使用当前系统时钟的"秒" 作为对应文本。

时段:把一天 24 小时分成两个时间段 (AM、PM),每个时间段用户可以自定义一个文本,如:将右侧"时

段 (AM)"后面改成"上午",将右侧"时段 (PM)"后面改成"下午",那么添加时间段后将显示"上午" 或"下午"。

8 序列号		X RZIN	
- 十六进制			
起始序号	1	🗙 循环	
当前序号	1	▼ 前置零	8,
最大序号	9999		
序号位数	4	顺的时一键重置序列号	
跳号步长	1		11.3
喷码次数	1		
			号。
			量

♀ 序列号 序列号:

十进制: 0、1、2、3、4、5、6、7、 9这些个数字将以10进1的方式跳号。 起始序号:指当前要喷码的第一个 列号。

当前序号:指目前要喷码的序号。 **最大序号:**指需要喷码的最大序

序号位数:指需要喷码的序号是几 数。

跳号步长:指"当前序号"的增加 可以为负值,当设置为负值时表示 列号递减。

如"当前序号"的增加量为1,"开始

序号"是0000时,则下一个序号会在前一序号的基础上加1,如0001,0002,0003 9997,9998,9999。 如"当前序号"的增加量为5,"开始序号"是0000时,则序号为0000,0005,0010,0015,0020,0025….. 其他以此类推。

喷码次数:指每个序号要喷码指定的数量以后,才会改变序号。然后再喷码到指定的数量,再次改变 序号,以此循环。

循环:指喷码到指定的数目后,序号自动返回到起始序号继续喷码作业。如"当前序号"设置为9999, "起始序号"设置为0001时,当序号到9999时,系统会自动返回到0001。

前置零:指在"当前序号"的位数少于"序号位数"设定的值时,系统自动前面添加相应位数的"0" 使之与"序号位数"相同。如"当前序号"设置为"1",序号位数为"5"时,勾选前置零则显示为"00001", 不勾选前置零则显示为"1"。

一键重置序列号:此项一定要勾选,在工作过程中可以随时复位序列号。

本内容	15:04:26		字高(電米)	3,02759	应用到所
			行宽 系数	1	应用到新
			间距(毫米)	C	应用到所
体	Arial	视览	」行距(電米)	J	
存到文件		视览			
ext 苏州金	米兰激光科技有限公司	Abc H		text mis	
15 2014/	05/26				
9 15:04	:26	Ab 下移		15 日3	49
000 0001				ite 🕘	8)
text M				00 F	5] 5
				FUTTE BE	机码
				The de	文件导入
		□ 保存到	文件	Abc tes	时跳码
		tiante de la companya			

序列号置入后,再点击固定文本,加入 字母"M"



5.8 随机码

10001 10011 随直机码	🗙 取消	1 随机码 随机码:
kolok		由系统随机自动生成的数字或大、小写
		字母作为喷码内容。
		其格式可以自行编排,"*"表示这一位
		是数字,"@"表示这一位是小写字母,
		"#"表示这一位是大写字母。字母和
		数字表示这一位固定为所输入的字母
		或数字。
* 表示数字 ▣ 表示小写字母		如: "*****" 表示为六位随机数字
# 表示大写字母		"******9"表示前六位为随机的数字
		而最低位为固定数字 "9"。
		"**##@@"表示"数字数字大写字母大
		写字母小写字母小写字母"这样排列的
		随机码。

5.9 从文件导入防伪码

▶ 从文件导入	★ 取消	以文件导入 从文件导入: 系统从导入的以后缀名为".txt"的文 本文件中读取的内容作为喷码内容。 系统读取文件时以"行"为单位作为 一次喷码的内容。
当前行文本 文本文件 当前行 1 读取间隔行 0 一 循环	浏览	 当前行文本:即当前要喷码的内容 文本文件:显示当前导入的文件路径及 文件名 当前行:当前要喷码的内容所处文件的 行号 读取间隔行:可设置读取行数的间隔。 循环:文本结束后是否从第1行开始重
复。		

点击 浏览... 进入文件选择界面,选择相关的".txt"文件(目前只支持 txt 文件)

小文件导入		🗶 取消
35683603 58663604 15683605 78963606 43533607 58343608 18623609 10563610 12353611 87323612 12353613 48623614		
当前行文本	35683603	
文本文件	udisk:/喷码编号.txt 浏览	
当前行	1	
读取间隔行	0	
	□循环	

请注意:显示窗内只显示前面部分的文本,并不是全部的文本。

5.10 添加条形码





小山 条形码	🗙 取消
类型 EAN-8 V	文本
	文本示例: 1234567 显示文本 字体 SimSun-PUA 浏览 字高(毫米) 3 字高(毫米) 3 字宽系数 1 间距(毫米) 0 水平方向偏移(毫米) 0 垂直方向偏移(毫米) 0
小 师 条形码	🗙 取消
 类型 EAN-8 EAN-13 UPC-A UPC-E ISBN Code 39 Code 128A Code 128B Code 128C Code 128C Code 128C Code 128C Code 128C Tobec (毫米) 5 	文本 文本示例: 1234567 - 显示文本 字体 SImSun-PUA 浏览 字高(毫米) 3 字寛系数 1 间距(毫米) 9 水平方向偏移(毫米) 9 垂直方向偏移(毫米) 9
	2013-6-23 19:14 未命名 ● ● ●
2 CNF-01	图 层

条形码类型:显示当前条形码的编 码类型

条码示例图及条码说明: 示例图显示的是当前条码类型对应的条码的外观图片。说明显示了当前条码的一些格式说明,如果用户对当前条码类型的格式不清楚,请先仔细阅读条码说明,可以了解到应该输入什么样的文字才是合法的。

校验码:指当前条码是否需要校验码,有的条码可以由用户自己选择是 否需要校验码,所以用户可以选择是 否使用校验码。

反转:指是否反转喷码,有的材料 喷码后是浅色,所以这时候就必须选 上此开关。

条码高度:指条码的高度。

窄条宽度:指最窄的条模块的宽度,也就是基准条模块宽度

文本:当前要生成条码的文本, 请按照条码规则输入。

显示文本:是否显示可供识别的 文字。(勾选为显示)

字体:条码下方显示文本所用字体

字高:当前所显示文本字体的高度

字宽系数:字体的高与宽的比例, 即(宽÷高)

间距: 字与字之间的距离

水平方向偏移:文本相对条形码左 右偏移的距离

垂直方向偏移: 文本相对条形码上 下偏移的距离

左图为刚生成的条码外框。



5.11 在线编辑功能



喷码过程中如果需要改变喷码内容 而不能停止喷码的时候,点击编辑, 可以在不停止喷印的情况下,同步做 其它的工作。可以进行的工作可以是 编辑文件,新建文件。U盘操作等。 但在设置菜单中只有喷码参数一项 可以修改。

第六章 日常维护

6.1 聚焦镜的维护

用空气球把镜片表面的浮物吹掉。

注意:不要用工厂的压缩空气,因为其中含有大量的油和水,油和水会在膜层表面形成有害的吸收薄膜。 将无水乙醇(分析纯)与乙醚(分析纯)按3:1的比例混合,将擦镜纸叠成一小方块夹在四指之间沾湿擦 镜纸,一手拿镜片一手拿纸以镜片镀膜纹路方向轻轻擦过,如不干净换张纸重复以上动作。或用长纤维棉 签或浸入混合液,轻轻擦洗光学镜片表面,每擦试一面,须更换一次棉签或镜头纸。

6.2 机器除尘

激光机要定期除尘:

外部除尘:外部除尘的对象主要有激光机外壳、键盘等,外部除尘可使用压缩空气或拧干的湿布擦拭,如 果外表面较脏,可使用中性清洁剂。但不能使用挥发性液体(如稀释剂、汽油、喷雾型化学清洁剂)清洁激 光机,以免损坏激光机表面。

内部除尘:内部除尘的主要对象有风扇、风扇罩、激光器、导电端子、开关电源等,内部除尘请用可使用 压缩空气或柔软的干布擦拭,擦拭时要关闭电源,完成后,要待其完全干燥方可打开电源,以免造成短路 而烧毁元件。

第七章 故障排除

故障现象	原因	解决方案
暗印颜色淡	不同的材质喷印的颜色是有区别的	 使用半导体或光纤机喷印(原料不同有所区别): 1. 黑色的 PE 喷印出来是灰白色或金黄色。 2. 白色的 PPR 喷印的颜色介于深灰色与黑色之间 3. 灰色的 PPR 喷印的颜色为深灰色 4. 白色的 PVC 喷印的颜色为黑色 5. 灰色的 PVC 喷印的颜色为灰白色或黄色 1 填充字最优
·贝印 <u></u> 《古秋	字体不同,视觉效果不同	1. 填九了取优 2. 轮廓字其次 3. 单线字较差
	焦距不正确	正确的焦距是产品表面到镜圈的距离为19.5CM 左右。
	场镜表面是污染	需定时使用酒精清洁。
	功率不够	进入设置菜单→进入喷码参数菜单 1.降低喷码速度 2.提高激光功率 3.两者同时进行
喷印出的字体 倾斜	设备内设置的产线速度与实际产线 的速度不匹配。设置的速度偏慢,字 会向生产线运动方向相反的方向倾 斜;设置的速度偏快,字会向生产线 运动方向相向的方向倾斜	 进入设置菜单→进入流水线菜单 测速编码器模式下: 1.相向倾斜,编码轮直径缩小 2.相反倾斜,编码轮直径扩大 定速模式下: 1.相向倾斜,降低速度 2.相反倾斜,提高速度
一条完整信息 喷印过程中出 现喷印的信息 中间不正常空 出一段后再接 着喷印	喷印速度太慢	进入设置菜单→进入喷码参数菜单 提高喷码速度
信息的尾部最 后的内容不完 整,出现波浪线	喷印速度太慢	进入设置菜单→进入喷码参数菜单 提高喷码速度
机箱温度升高	制冷单元没有工作	 1.制冷单元供电电源是否正常 2.制冷单元控制用继电器是否正常 3.电源与制冷单元之间线路是否正常
	制冷单元故障	1.制冷单元中散热片不烫,可以证明 TEC 制冷

		片不正常工作, 需更换 TEC 制冷片		
		2.制冷单元风扇不工作,造成制冷单元效能下		
		降,需更换风扇		
┃ 机箱下方滴水	制冷温度与室温温差过大	设置温控仪,提高制冷温度。最高不超过 35 度		
风扇不转	风扇损坏	更换		
	供电不正常	1.电源损坏,更换电源		
		2.继电器损坏,更换继电器		
		3.线路破损造成线路不通,维修线路		
喷印的信息聚 在一起	设置的产线速度偏快	进入设置菜单→进入流水线菜单		
		测速编码器模式下:		
		编码轮直径缩小		
		定速模式下:		
		降低速度		
喷印的信息间 距拉开,笔画很 散乱	设置的产线速度偏慢	进入设置菜单→进入流水线菜单		
		测速编码器模式下:		
		编码轮直径扩大		
		定速模式下:		
		提高速度		
喷印的信息很 凌乱	生产线方向不正确	进入设置菜单→进入流水线菜单		
		人与喷码机在同一侧,面向生产线。产品从右		
		手方向往左手方向移动,选择从右向左。反之,		
		选择从左向右		
点击开始喷印 后系统不出光	喷码计数不增加,系统没有执行喷印	1.喷码控制模式选择的是编码器方式,但编码器		
		没有正常工作,可能原因:		
		a.编码器未接		
		b.编码器损坏		
		2.开始喷码界面中,端口触发使能选项需选中		
	喷码计数增加,软件系统工作正常	参照喷印颜色偏淡的问题解决		
打 开 主 电 源 开 关,设备无电	检查电源插头是否插在电源的插座			
	上;	 盖,检查 按照检查的结果进行相应的处理 新益,检查 新益查 		
	检查供电系统是否正常; 检查电源线是否完好 拔下电源插头,拧开保险管盖,检查			
			保险管是否良好;	
			拔下电源插头,打开电源箱盖,检查	
	电源保险连线是否良好;			
	拔下电源插头,打开电源箱盖,检查			
			连线是否有松动。	
	部分字清晰,部 分字模糊		出光镜片的表面与产品表面不平行	调整设备的角度,使出光镜片的表面与产品喷 印的表面平行
喷印的内容呈				
现横线或波浪	振镜工作不正常	检查或更换振镜		
线				